

Telefonie

DSL modem configureren en in bridge modus zetten (Netgear MD200)

Stap 1. Met de modem verbinden

Zorg ervoor dat de modem is aangesloten aan het stroom en met het xDSL netwerk. Sluit daarna de modem met een ethernetkabel aan de computer.

Verbind hierna met de modem door het volgende IP adres in de browser te toetsen **192.168.5.1**.

Stap 2. De juiste configuratie instellen

In het opstart scherm komen de volgende opties naar voren.

Neem de instellingen over zoals aangegeven op de afbeelding en klik op **Next**.

Configuring the Internet Connection

You are not yet connected to the Internet.

Select Country

Country

Netherlands ▼

Select Internet Service Provider

Internet Service Provider

Other ▼

Advance Setting

ADSL

VDSL

Do you want NETGEAR genie to help?

- Yes. I want NETGEAR genie to determine the appropriate settings for my environment and configure my router automatically.
- No. I want to manually enter configuration settings using the NETGEAR genie wizard.
- Saved router settings. I want to load saved router configuration settings.

Next

Stap 3. Inloggen.

De standaard inloggegevens zijn **admin** (gebruikersnaam) en **password** (wachtwoord).

Stap 4. Firmware bijwerken

Controleer of er nieuwe firmware beschikbaar is.

Navigeer naar **GEAVANCEERD > Beheer > Firmware-upgrade**

Klik op **Controleren** of op **Bladeren** als u geen internet verbinding heeft.

Als u op **Bladeren** heeft geklikt, opent u het bestand **DM200-V1.0.0.52.img** (laatste firmware update).

DM200-V1.0.0.52.img is als bijlage toegevoegd

Stap 5. De juiste instellingen ophalen.

Navigeer naar **GEAVANCEERD > Beheer > Back-up van instellingen**.

Telefonie

Klik op **Bladeren** en open **NETGEAR_DM200.cfg**.
NETGEAR_DM200.cfg is als bijlage toegevoegd.

Stap 6. Nieuwe inloggegevens.

De nieuwe inloggegevens zijn **admin** (gebruikersnaam) en **272-12598-03** (wachtwoord) (met streepjes)

Stap 7. In bridge mode zetten

Navigeer naar **GEAVANCEERD > Geavanceerde instellingen > Apparaatmodus**.

Selecteer **Modem (alleen modem)**

Let op! De modem is vanaf nu **niet** meer te bereiken.

Indien wenselijk is deze nog wel bereikbaar door het handmatig instellen van IP adres.
De modem is dan bereikbaar op IP 192.168.5.1.

Unieke FAQ ID: #1431

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2018-02-09 13:59