

# Gebruikersportal

## Nummerweergave aan- of uitzetten

Deze instructie beschrijft het wijzigen van de nummerweergave voor uitgaande gesprekken en werkt in combinatie met de UC/PBX en Grandstream toestellen.

### Nummerweergave aan of uitzetten (toestel instelling)

Dit kan eenvoudig bepaald worden op het toestel en kan worden ingesteld als vaste instelling of per gesprek.

Uitbellen zonder nummerweergave ofwel anoniem of uitbellen met nummerweergave.

Welk telefoonnummer er gebruikt wordt voor nummerweergave, kan bepaald worden in het UC/PBX Manager portal, [lees hier meer](#).

### Vaste instelling\*:

Toets **\*30** voor uitbellen **zonder nummerweergave**

Toets **\*31** voor uitbellen **met nummerweergave**

### Per gesprek:

Toets **\*67** voor uitbellen **zonder nummerweergave**

Toets **\*82** voor uitbellen **met nummerweergave**

\*) Deze instelling is actief totdat deze wordt gewijzigd, ook na een herstart van het toestel.

Unieke FAQ ID: #1560

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2020-03-24 10:58