# SIP Trunk

## Algemene instellingen SIP trunk

Deze instructie is voor het instellen van een SIP trunk.

**SIP instellingen:**
SIP server: sip.business-isp.nl
Port: 5060
Protocol: UDP
Username: zoals opgegeven
Password: zoals opgegeven

**Codec instellingen:**
Codecs: g711u, g711a, g729, g723.1, iLBC_30, g722/8000, Opus/48000
DTMF: RFC2833

**Nummer formaat:**
Bij het uitbellen dient er gebeld te worden met de landcode ervoor.
Bijvoorbeeld: 318001234, 31201234567, 31612345678, 3114020, 31112

De nummer herkenning voor uitgaande gesprekken dient met de landcode ervoor gebruikt te worden.
Bijvoorbeeld: 31201234567

Wanneer de apparatuur op locatie de ondersteuning heeft voor Name en Number veld, dan kunnen deze als volgt gebruikt worden.
Number veld: met de landcode ervoor, bijvoorbeeld; 31201234567
Name veld: Anonymous, Alphanumiric of bijvoorbeeld; 31201234567

**Gebruikt u een firewall met IP restrictie?**
Dan dient uw apparatuur SIP verkeer te accepteren van onderstaande IP adressen.

| Type | From | Port |
|---|---|---|
| RTP | 144.91.100.34 | 6000-20000 |
| SIP | 144.91.100.34 | 5060 |
| RTP | 83.96.215.123 | 6000-20000 |
| SIP | 83.96.215.123 | 5060 |
| RTP | 83.96.245.241 | 6000-20000 |
| SIP | 83.96.245.241 | 5060 |
| RTP | 83.96.253.225 | 6000-20000 |
| SIP | 83.96.253.225 | 5060 |

**Let op!**
Wanneer de nummerherkenning niet correct zijn ingesteld, kunnen gesprekken naar alle of bepaalde bestemmingen niet afgeleverd worden.

Unieke FAQ ID: #1440
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2021-03-04 00:01


**© 2025 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 08-12-2025 10:18**
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=115&id=441&artlang=nl