SIP Trunk

Algemene instellingen SIP trunk

Deze instructie is voor het instellen van een SIP trunk.

SIP instellingen:
SIP server: sip.business-isp.nl
Port: 5060
Protocol: UDP
Username: zoals opgegeven
Password: zoals opgegeven

Codec instellingen:
Codecs: g711u, g711a, g729, g723.1, iLBC_30, g722/8000, Opus/48000
DTMF: RFC2833

Nummer formaat:
Bij het uitbellen dient er gebeld te worden met de landcode ervoor.
Bijvoorbeeld: 318001234, 31201234567, 31612345678, 3114020, 31112

De nummer herkenning voor uitgaande gesprekken dient met de landcode ervoor gebruikt te worden.
Bijvoorbeeld: 31201234567

Wanneer de apparatuur op locatie de ondersteuning heeft voor Name en Number veld, dan kunnen deze als volgt gebruikt worden.
Number veld: met de landcode ervoor, bijvoorbeeld; 31201234567
Name veld: Anonymous, Alphanumiric of bijvoorbeeld; 31201234567

Gebruikt u een firewall met IP restrictie?
Dan dient uw apparatuur SIP verkeer te accepteren van onderstaande IP adressen.

Type	From	Port
RTP	144.91.100.34	6000-20000
SIP	144.91.100.34	5060
RTP	83.96.215.123	6000-20000
SIP	83.96.215.123	5060
RTP	83.96.245.241	6000-20000
SIP	83.96.245.241	5060
RTP	83.96.253.225	6000-20000
SIP	83.96.253.225	5060

Let op!
Wanneer de nummerherkenning niet correct zijn ingesteld, kunnen gesprekken naar alle of bepaalde bestemmingen niet afgeleverd worden.

Unieke FAQ ID: #1440
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2021-03-04 00:01

© 2025 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 17-10-2025 01:33
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=115&id=441&artlang=nl