

Toestellen

Slotje op de Display

Dit betekent dat de key-pad gelocked is en u geen toetsen meer kunt indrukken.

Om deze lock er af te halen houdt u de *-toets voor 15 seconden ingedrukt.

Hierna zal het slotje verdwijnen en kunt u het key-pad weer gebruiken.

Mocht er om een PIN gevraagd worden, laat deze dan leeg en druk op OK.

Unieke FAQ ID: #1071

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2019-05-07 11:38