

Toestellen

Standaard functies Grandstream vaste GXP toestellen

Deze instructie bevat de standaard functies voor vaste Grandstream toestellen, GXP2100.
Voor draadloze Grandstream toestellen, [lees hier meer](#).
Voor de volledige toestel handleiding, lees hier meer; [GXP2135](#) [GXP2170](#)

BELLEN

Bellen kan op verschillende manieren, met de hoorn, speakerphone of met een headset.
Na het invoeren van een nummer kan het gesprek op verschillende manieren worden gestart:

- druk op de SPEAKER toets
- druk op de Bellen toets
- neem de hoorn op
- druk op de headset toets (bij gebruik headset)

BELLEN EXTERN NUMMER

Hiervoor hoeft geen extra 0 (nul) gekozen te worden.

BELLEN INTERN NUMMER

Kies het interne toestelnummer en gebruik één van de kiesmethodes. Of gebruik één van de snelkies toetsen op het toestel.

CONFERENTIE GESPREK

Na het eerste gesprek op LINE1. Bel het toestel of nummer welke u bij de conferentie wilt betrekken. Kies hiervoor een volgende lijn (toets bijv. LINE2) en toets het nummer in. Nadat u verbonden bent kunt u het conferentie gesprek tussen beide lijnen opzetten.

Druk op CONF en selecteer de lijn waarmee u de conferentie wil opzetten (LINE1).

LINE2 -> Nummer -> Ruggespraak -> CONF -> LINE1

GESPREK IN DE WACHT *

Tijdens het gesprek druk op de HOLD toets. U kunt de hoorn nu neerleggen. Druk op de LINE1 toets om het gesprek terug te halen.

HERKIEZEN LAATSTE NUMMER

Druk op de BELLEN toets

DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK *

Zodra u aan het bellen bent (LINE1). Bel naar een internet of extern nummer, waar u het gesprek naar wilt doorzetten. Kies hiervoor een volgende lijn (toets bijv. LINE2) en toets het nummer in en druk op BELLEN. Nadat u ruggespraak hebt gehouden kunt u het gesprek doorzetten.

Druk op TRNF en vervolgens op LINE1

LINE2 -> Nummer -> Ruggespraak -> TRNF -> LINE1

DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK *

Na het eerste gesprek op LINE2. Druk op TRNF vervolgt door het nummer of toestelnummer. Of gebruik de één van de directe toestel toetsen op het toestel.

TRNF -> Nummer -> BELLEN

of TRNF -> Toestel toets

VOLUME AANPASSEN

Druk tijdens een gesprek op de + toets voor harder en de - toets voor zachter.

VOICEMAIL

Druk op de voicemail (MSG) toets of kies 1233

TELEFOONBOEK

Druk op de telefoonboek toets (pijl-toets omlaag) om de centrale telefoonlijst weer te geven. Toets hierna eerste letter van de naam. Bijv. L = 555

Toestellen

NIET STOREN (DND)

Druk op de DND (MUTE/DEL) toets om het toestel niet over te laten gaan.

GESPREK OVERNEMEN *

Toets *8 gevolgd door het toestelnummer om een specifiek toestel over te nemen.

Toets **toestelnummer om een gesprek over te nemen wat op een ander toestellen overgaat.

***) Voor gebruik van deze functies met BLF knoppen, [lees hier meer](#).**

Voor de volledige toestel handleiding zie onderstaande links:

[GXP2135](#)

[GXP2170](#)

Unieke FAQ ID: #1262

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt:1970-01-01 01:00