

# Toestellen

## Standaard functies Grandstream draadloze DP toestellen

Deze instructie bevat de standaard functies voor draadloze Grandstream toestellen. Voor vaste Grandstream toestellen, [lees hier meer](#).

### **BELLEN**

Bellen kan op verschillende manieren, met de hoorn, speakerphone.

Na het invoeren van een nummer kan het gesprek op verschillende manieren worden gestart:

- druk op de SPEAKER toets
- druk op de Bellen toets

### **BELLEN EXTERN NUMMER**

Hiervoor hoeft geen extra 0 (nul) gekozen te worden.

### **BELLEN INTERN NUMMER**

Kies het interne toestelnummer en gebruik één van de kiesmethodes. Of gebruik één van de snelkies toetsen op het toestel.

### **DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK**

Toets #\*#

### **DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK**

Toets ###

### **VOICEMAIL**

Druk op de voicemail toets of 1233

### **NIET BESCHIKBAAR (DND)**

Via het menu navigeer naar **Settings > Do not Disturb**

Selecteer Enable of disable.

### **GESPREK OVERNEMEN**

Druk \*8 om een gesprek over te nemen wat op een ander toestellen overgaat of \*\* gevolgd door het toestelnummer om een specifiek toestel over te nemen. Letop, er dient hiervoor een pickup groep aangemaakt te zijn.

### **VOICEMAIL MENU**

- 0 Opties
- 1 Voicemail afluisteren
- 2 van map verandere
- 3 Geavanceerde opties
- 4 Verige bericht
- 5 Urgente berichten
- 6 Volgende bericht
- \* Voor help
- # Om te stoppen.

# Toestellen

Auteur:

Laatst bijgewerkt:1970-01-01 01:00