

Firewall & Security Gateway

Configureren VPN binnen USG naar Cisco ASA

Deze instructie legt uit hoe er een IPsec VPN ingesteld dient te worden binnen USG voor verbinding naar een Cisco ASA.

Stap 1: Login op het UniFi Cloud Controller Portal.

De URL en inloggegevens hiervoor zijn per e-mail toegezonden.
Wanneer dit niet het geval is, neem dan contact op met de helpdesk.

Stap 2: Netwerk aanmaken

Klik in het menu links onder op **SETTING** (de ronde tandwielen)
Navigeer naar **Networks** en klik op **CREATE NEW NETWORK**.
Vul de onderstaande velden in

Name de gewenste netwerk naam in.

Purpose selecteer **Site-to-Site VPN**

VPN selecteer **Client IPsec VPN**

Enabled select **Enable this Site-to-Site VPN**

Remote Subnets voer hier het remote subnet in, **bijvoorbeeld 192.168.0.0/24**

Peer IP voer hier het **IP adres van de remote firewall** ofwel Cisco ASA in.

Local WAN IP voer het **publieke IP adres** is van de USG.

Pre-Shred Key voer hier de gewenste key in.

IPsec Profile selecteer hier **Customized**

Open **ADVANCED OPTIONS**

Key Exchange Version selecteer hier **IKEv2**

Encryption selecteer hier **AES-256**

Hash selecteer hier **SHA1**

DH Group selecteer hier **2**

PFS schakel deze optie **uit**

Dynamic Routing schakel deze optie **uit**

Klik op **Save**.

Hierna is de configuratie binnen de Unifi Cloud controller voltooid.

Gerelateerde items:

[Aanmaken / configureren IPsec VPN binnen Cisco ASA](#)

Handige USG cli commando's

Unieke FAQ ID: #1364

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2017-12-07 11:57