

AVM

AVM Fritzbox instellen voor Glasvezel

Deze instructie is voor het instellen van de Fritz!Box voor een glasvezel verbinding, in dit voorbeeld van Erufiber.

Controleer eerst of de [Fritzbox de nieuwste firmware heeft](#).

Stap 1. Computer/Laptop verbinden met de Fritz!box

Sluit de Fritz!Box aan op het stroom netwerk en verbind de computer/laptop met het bijgeleverde netwerkkabel.

Gebruik **niet** de aansluiting **LAN1/Poort 1** van de Fritz!box, bijvoorbeeld LAN2.

Stap 2. instellen Fritz!Box

Deze stap is alleen van toepassing op een nieuwe Fritzbox welke nog niet geconfigureerd is.

Open de Fritz!Box en navigeer in jouw webbrowser naar **fritz.box**

Selecteer de gewenste taal en klik op **Next**.

Selecteer bij de volgende stap **Netherlands** en Klik op **Next**.

Kies vervolgens voor **Annex A** en klik op **Next**.

De modem gaat zichzelf opnieuw opstarten. Dit kan enkele minuten duren.

Zodra de Fritz!Box herstart is kan je de gewenste wachtwoord invoeren.

Klik op **Next** en log vervolgens met de aangemaakte wachtwoord in.

Stap 3. Wizard doorlopen van de Fritz!box

Maak indien wenselijk eerst een [back-up van de configuratie](#).

Klik op **Wizards > Set Up Internet Connection**

Kies bij **Internet Service Provider: Other internet Service Provider** en klikt op **Next**.

Kies bij de volgende stap voor: **Connection to a Cable Modem (Cable Connection)**

Er komt een melding tevoorschijn. Hierin staat dat **LAN1** gebruikt gaat worden als **WAN** poort.

Klik hier op **OK**, en vervolgens op **Next**.

In de volgende stap moet je de **Upload** en **Download** snelheid invullen van de betreffende verbinding.

Vul hier **92%** in van de betreffende snelheid.

Bijvoorbeeld:

Aan te bevelen configuratie een te hoge waarde kan een instabiele lijn veroorzaken.

Download is 100Mb = 100000 kbps

92% hiervan is 92000 kbps

Hiebij vul de dus bij Download **92000** in.

Klik vervolgens 2 keer op **Next**

Stap 4 de kabels juist aansluiten.

Sluit de nu kabel tussen de Eurofiber switch poort 1 aan op de Fritzbox LAN1.

Klik vervolgens op **Next**.

De instellingen worden opgeslagen, dit kan 30 seconden duren.

Klik dan op **Next** en vervolgens op **Exit Wizard**.

Stap 5 IP setting wijzigen van DHCP naar static.

Navigeer naar **Internet > Account Information**

Klik onderaan op **Change connection settings**

Onder **IP settings** en selecteer **Configure the IP address manually**

Vul hier de aansluitgegevens in zoals u deze heeft ontvangen van uw aanbieder.

Klik vervolgens op **Apply** in de instellingen op te slaan en de verbinding te testen.

Unieke FAQ ID: #1331

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2015-07-06 12:11