

Basis toestel functies

Volume aanpassen

U kunt het volume aanpassen door tijdens een gesprek op de + toets voor harder en de - toets voor zachter te drukken.

Unieke FAQ ID: #1267

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2018-03-16 13:30