

Fabrieks instellingen

Fabrieksinstellingen DP750

Deze Instructie is voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de DP750

Reset via resetknop

1. Zoek de resetknop
2. Houd de resetknop 7 seconden ingedrukt
3. Het apparaat zal restarten en zal gereset zijn

Reset via web GUI

1. Log in op het web GUI
2. Navigeer naar **Onderhoud > Fabrieksinstellingen**
3. Klik op **Reset** en wacht tot het apparaat weer is opgestart

Handset opnieuw aanmelden? [Lees hier meer](#).

Voor meer instructies voor de DP750, [klik hier](#).

Unieke FAQ ID: #1467

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2018-08-28 12:09