

Camera's & Video

Grandstream GVR3550 Configureren

Deze instructie is bedoeld om de configuratie van de Grandstream GVR3550 te doorlopen.

Stap 1. Inloggen bootwizard

Log in met de volgende gegevens:

Loginnaam: **admin**

Wachtwoord: **admin**

Deselecteer de volgende optie: **Auto Start Boot Wizard**.

Stap 2. Juiste tijd en datum instellingen

Zet de taal op **English** en selecteer de juiste TimeZone **GMT+1 Amsterdam**.

Set Time op **Auto** en vink **Synchronize Cameras Time with NVR** aan.

Als **NTP Server Address** vullen wij in **ntp.secureonline.nl**

Stap 3. Network Settings

Vul deze in afhankelijk van het netwerk

Stap 4. HDD Management

RAID Level:

Bij gebruik van 1 disk: **RAID0 Single HDD Mode**

Bij gebruik van 2 disken: **RAID1 Backup each other**

Available HDD: Selecteer hier de betreffende disk(en) en klik op **create**

Policy of full HDD: Selecteer hier **Overwrite**

Unieke FAQ ID: #1427

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2018-01-15 17:06