

# Netgear

## SIP ALG functie uitschakelen - Netgear

Bij gebruik van SIP / VoIP dient er geen gebruik gemaakt worden van de functie SIP ALG.

Wanneer er wel gebruik gemaakt wordt van een router/firewall welke beschikt over de functie ALG ofwel Application Layer Gateway, dan dient deze uitgeschakeld te worden voor SIP.

Problemen die kunnen optreden zijn:

- Wegvallen van toestel registraties.
- Wegvallen van audio.
- Problemen met meerdere gelijktijdige gesprekken.

Fortigate routers met firmware:  
SRX5308

Deze aanpassing dient gedaan te worden vanuit de web GUI.

Navigeer naar: **Security > Firewall > Advanced**

Wijzig de instelling **Enable SIP ALG** naar uit.

Unieke FAQ ID: #1457

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2018-06-25 13:54