

# Yealink en Tiptel

## Provisioning Yealink draadloze toestellen - handmatig

Deze instructie is voor het instellen van de provisioning van een Yealink toestel.  
Klik hier voor [Uitleg en kosten automatische configuratie toestellen \(provisioning\)](#).

### Stap 1: Achterhalen IP adres van het basisstation

Klik op de **menu** op op de **handset**.

Navigeer naar **Status > Basis**

Hier zal het **IP adres** worden weergegeven.

### Stap 2: Inloggen op het basisstation

Vul het **IP adres** van het basisstation in een **webbrowser** in en druk op **enter**.

Username: admin

Password: admin of vraag dit aan de helpdesk.

### Stap 3: Provisioning server instellen

Navigeer naar **Setting > Auto provisioning**

Vul bij **Server URL** de URL in: **https://pbxconfig.business-isp.nl/app/provision**

Klik op de knop **Auto Provision Now**

Klik op **Confirm**

### Stap 4: Herstart toestel

Indien het toestel nog niet is aangemeld, herstart dan het basisstation.

### Kun je nog steeds niet bellen of gebeld worden?

Controlleer dan of de laatste firmware is geïnstalleerd, [lees hier meer](#).

Unieke FAQ ID: #3962

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2023-08-10 16:14