

Yealink en Tiptel

Yealink firmware bijwerken

Deze instructie beschrijft het handmatig bijwerken van de firmware van een Yealink toestellen.

Stap 1: Download de laatste firmware bestanden

Basisstation [W52P](#) of [W56B](#)

Handset [W52H](#) of [W56H](#)

Voor overige toestellen, zoek het model op de [Yealink website](#).

Stap 2: Achterhalen IP adres van het basisstation

Klik op de **menu** op op de **handset**.

Navigeer naar **Settings > Basis**

Hier zal het **IP adres** worden weergegeven.

Stap 3: Inloggen op het basisstation

Vul het **IP adres** van het basisstation in een **webbrowser** in en druk op **enter**.

Username: admin

Password: admin of vraag dit aan de helpdesk.

Stap 4: Bijwerken firmware basisstation of vast toestel

Navigeer naar **Phone > Upgrade of Settings > Upgrade**

Klik bij **Select And Upgrade Firmware** op **Bestand kiezen** en selecteer het **gedownload** bestand.

Klik op **Upgrade**

Stap 5: Bijwerken handset firmware (bij DECT)

Klik bij **Select and Upgrade Handset Firmware** op **Bestand kiezen** en selecteer het **gedownload** bestand.

Klik op **Upgrade**

Provisioning server instellen?

Om meer te lezen over het instellen van de provisioning server voor automatische configuratie, [lees hier](#).

Unieke FAQ ID: #3985

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2021-09-06 00:00