

Yealink en Tiptel

Provisioning Yealink vaste toestellen - handmatig

Deze instructie is voor het instellen van de provisioning van een Yealink toestel.
Tevens is het advies om het toestel eerst terug te zetten naar [fabrieksinstellingen](#).

Stap 1: Inloggen op webinterface van toestel

Vul het **IP adres** van het toestel in een **webbrowser** in en druk op **enter**.

Het IP adres is op te vragen via het toestel: **menu > status > 1. IPv4**

Username: admin

Password: admin of vraag dit aan de helpdesk.

Stap 2: Provisioning server instellen

Navigeer naar **Setting > Auto provisioning**

Vul bij **Server URL** de URL in: **<http://pbxconfig.business-isp.nl/app/provision>**

Klik op de knop **Auto Provision Now**

Klik op **Confirm**

Stap 3: Herstart toestel

Indien het toestel nog niet is aangemeld, herstart dan het toestel.

Kun je nog steeds niet bellen of gebeld worden?

Controlleer dan of de laatste firmware is geïnstalleerd, [lees hier meer](#).

Unieke FAQ ID: #4072

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2020-02-04 00:00