

Firewall & Security Gateway

Instellingen USG firewall bij gebruik VoIP/SIP telefonie

Deze instructie beschrijft noodzakelijke instellingen en adviezen voor gebruik van een Unifi USG firewall en gebruik van VoIP / SIP telefonie.

Stap 1: Contrack modules IP uitzetten

Contrack ofwel Application Layer Gateway ALG.

Navigeer naar **Settings > Routing & Firewall > Firewall > Settings**

Zet hier onder **Contrack** modules de functie **SIP** uit door deze op **OFF** te zetten.

Stap 2: Maar een separaat VLAN aan voor telefonie

Door de VoIP telefonie te scheiden van het computer netwerk, kunnen storingen aan telefonie voorkomen worden.

Navigeer naar **Settings > Networks**

Klik op **Create new network**

Unieke FAQ ID: #1574

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2019-03-01 01:45