

# 3CX

## 3CX en BLF instellen GXV3275 / GXV3370

Deze instructie is voor het instellen van BLF functie binnen GXV toestellen i.c.m. 3CX.

Om de BLF functie werkend te krijgen dienen de volgende instellingen ingesteld te worden.

### **STUN server**

Account > Account 1 > Network Settings

NAT Traversal > STUN

Advanced Setting > General Settings

STUN Server: gelijk aan SIP-server:5060

Bijvoorbeeld: pbx.business-isp.nl:5060

Let op! Het gebruik van het poortnummer is noodzakelijk, standaard poort 5060.

### **WMI**

Account > Account 1 > SIP Settings

SUBSCRIBE for MWI: Yes

Hierna kan het mogelijk noodzakelijk zijn om het toestel te herstarten.

Unieke FAQ ID: #3965

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2022-05-09 15:14