

Polycom

Provisioning Polycom toestellen - handmatig

Deze instructie is voor het instellen van de provisioning van een Polycom toestel.
Klik hier voor [Uitleg en kosten automatische configuratie toestellen \(provisioning\)](#).

Stap 1: Inloggen op webinterface van toestel

Vul het **IP adres** van het basisstation in een **webbrowser** in en druk op **enter**.

Username: admin

Password: 456 of 654 of zie de [Polycom website](#) voor meer informatie.

Stap 3: Provisioning server instellen

Navigeer naar **Admin Settings > Network Configuration > Provisioning Server**

Klik op de **Select** softkey

Vul bij **Server URL** de URL in: **https://pbxconfig.business-isp.nl/app/provision**

Klik op de knop **Save Config**

Stap 4: Herstart toestel

Indien het toestel nog niet is aangemeld, herstart dan het basisstation.

Meer ondersteuning nodig?

Voor de volledige handleiding zie pagina 8 van de [polycom handleiding](#)

Kun je nog steeds niet bellen of gebeld worden?

Controlleer dan of de laatste firmware is geïnstalleerd, [lees hier meer](#).

Unieke FAQ ID: #4071

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2020-02-04 01:53