Gebruikers dashboard

Uitleg indeling programmeerbare knoppen Grandstream

Deze instructie beschrijft de indeling en configuratie van de programmeerbare knoppen van de meest voorkomende Grandstream toestellen.

Bij het instellen van de programmeerbare knoppen binnen de PBX manager zit er verschil tussen bepaalde toestel modellen. Dit verschil wordt bepaald door de aanwezigheid van fysieke programmeerbare knoppen. Bij de aanwezigheid van fysieke programmeerbare knoppen begint de telling bij 1, zonder fysieke programmeerbare knoppen begint de telling bij de eerste knop rechtsboven naast het display.

Hieronder de tabel met het overzicht van de instellingen van de programmeerbare knoppen.

Type	Category		Line
GXP2100	Memory	1	0
GXP2130	Memory	1	0
GXP2135	Line	5	0
GXP2160	Memory	1	0
GXP2170	Line	7	0
GRP2612	Line	3	0
GRP2613	Line	3	0
GRP2614	Memory	1	0
GRP2615	Line	3	0

© 2026 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 23-11-2026 21:19

Gebruikers dashboard

GRP2616	Memory	1	0

Voor een overzicht van alle mogelijkheden van de programmeerbare knoppen, zie bijlage.

Unieke FAQ ID: #3973
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2022-10-24 00:15

© 2026 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 23-11-2026 21:19
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=124&id=2974&artlang=nl