

BELLEN

Bellen kan op verschillende manieren, met de hoorn, speakerphone of met een headset.

Na het invoeren van een nummer kan het gesprek op verschillende manieren worden gestart:

- nummer → Speaker
- Speaker → Nummer → Dial
- nummer → Hoorn opnemen
- Hoorn opnemen → Nummer → Dial
- Nummer → Headset knop

BELLEN EXTERN NUMMER

Hiervoor hoeft *geen* extra 0 (nul) gekozen te worden.

BELLEN INTERN NUMMER

Kies het interne toestelnummer en gebruik één van de kiesmethodes. Of gebruik één van de snelkies knoppen op het toestel.

DOORSCHAKELEN

Om een gesprek door te schakelen, druk je tijdens een gesprek op de soft button waar **xfer** boven staat. Hiermee wordt het eerste gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon waarna je het gesprek wilt doorschakelen.

MET RUGGESPRAAK

Voer ruggespraak en als het gesprek doorgezet dient te worden, druk nogmaals op **xfer**.

Xfer → **tst#** → **Dial** → **ruggespraak** → **Xfer**

ZONDER RUGGESPRAAK

Druk nogmaals op **xfer**.

Xfer → **tst#** → **Dial** → **Xfer**

NIET BESCHIKBAAR (DND)

Toets "**dnd**"

GESPREK IN DE WACHT

Tijdens het gesprek drukt u op de HOLD knop. (De knop met het handje) U kunt de hoorn nu neerleggen. Druk op de knipperende lijn knop om het gesprek terug te halen.

HERKIEZEN LAATSTE NUMMER

Druk op de "**redial**" knop

SOFT FUNCTIE TOETSEN

Dit zijn 4 toetsen die de meest voorkomende functies laten zien, die op dat moment van toepassing zijn.

Standaard staan deze als volgt ingesteld:

- Toets 1: Redial (redial)
- Toets 2: Directory (dir)
- Toets 3: Call Forwarding (cfwd)
- Toets 4: Do Not Disturb (dnd)

VOLUME AANPASSEN

Druk tijdens een gesprek op de + toets voor harder en op de - toets voor zachter.

VOICEMAIL

Druk op de voicemail toets of kies *85

TELEFOONBOEK

Druk op de telefoonboek knop "**dir**" om de centrale telefoonlijst weer te geven. Toets hierna eerste letter van de naam. Bijv. L = 555

NIET STOREN (DND)

Druk op de DND "**dnd**" toets om het toestel niet over te laten gaan.

GESPREK OVERNEMEN

Druk ** om een gesprek over te nemen wat op een ander toestel overgaat.



VOICEMAIL MENU

- 1 Voicemail afluisteren
 - 3 Geavanceerde bericht opties
 - 4 Vorige bericht luisteren
 - 5 Nogmaals luisteren
 - 6 Volgende bericht luisteren
 - 7 Bericht wissen
 - 8 Doorsturen naar andere gebruiker
 - 9 Bericht opslaan
- * Help
- # Afsluiten
- 2 Wijzig folder
- 3 Geavanceerde opties
- 0 Mailbox opties
- * Hoofdmenu / Help
- # Afsluiten

FUNCTIES VANAF DRAADLOOS TOESTEL

DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK

Toets # * <nummer> # ophangen

DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK

Toets # # <nummer> #

VOICEMAIL

Druk op de voicemail toets of *85

GESPREK OVERNEMEN

Druk ** om een gesprek over te nemen wat op een ander toestel overgaat.

WISSELEN TUSSEN GESPREKKEN

Druk **Options** op de handset en maak een keuze.