

Access Points & WiFi

IOS apparaat verbreekt de Wi-Fi en schakelt over op 3G/4G

Unifi draadloze netwerken werken als één van de weinige ook wanneer er bijna geen dekking is, bijvoorbeeld geen of één streepje ontvangst.

Wanneer u gebruik maakt van IOS apparaten met IOS 9 of hoger, dan staat hier standaard de functie **WiFi Assistentie** aan. Deze functie schakelt automatisch over op mobiel internet wanneer er geen WiFi beschikbaar is of wanneer er geen of één streepje ontvangst gedetecteerd wordt.

Wi-Fi Assistentie uitschakelen

Je kunt Wi-Fi Assistentie uitschakelen en weer inschakelen via de instellingen.

Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk.

Blader naar beneden totdat je de schakelaar Wi-Fi Assistentie ziet.

Zet de schakelaar uit.

Unieke FAQ ID: #1428

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2017-01-14 14:07