

AVM

AVM Fritz!Box in bridge zetten - VDSL

Deze FAQ is gemaakt om een AVM Fritz!Box in bridge modus te zetten bij gebruik van VDSL. En gaat uit van een standaard configuratie.

Voor ADSL [klik hier](#). Weet u niet zeker of de configuratie geheel standaard is, [reset de fritzbox](#) dan eerst.

Verkorte instructie:

Navigeer naar; **Internet > Toegangsgegevens**

Zet de functie gebruik **gebruikersnaam en wachtwoord** gebruiken **uit**.

Zet de functie **Aangesloten netwerkapparaten mogen ook hun eigen internetverbinding tot stand brengen** aan.

Uitgebreide instructie:

Stap 1: Inloggen op de Fritzbox

Navigeer naar de website <http://fritz.box> of het IP adres van de Fritzbox.

Het wachtwoord staat onderop de Fritzbox.

Stap 2: Wizard doorlopen

Tijdens de eerste keer inloggen, zal er een wizard gestart worden, loop deze door.

Vul hier zo min mogelijk gegevens in, ook geen gebruikersnaam en wachtwoord.

Na het doorlopen van de wizard zal de Fritzbox zal herstarten.

Stap 3: PPPoE bridge instellen

Log opnieuw in.

Klik op de 3 stipjes rechtsboven en zet **Advanced View** aan, lees [hier meer](#).

Navigeer naar: **Internet** op **Account Information**.

Klik op **Change Connection Settings**

Laat alle overige instellingen leeg of op automatisch staan.

Stel **VLAN ID** in: **6** (of een ander ID als dit specifiek is aangegeven)

Schakel de optie **Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (not recommended)** in.

Klik op **Apply** om de instellingen op te slaan.

Voor de volledige instructie zoals beschreven door fabrikant, [lees hier meer](#).

Extra punten van aandacht:

- Wilt u het VLAN ID in uw router instellen en niet in de Fritzbox, laat dan het VLAN ID in de Fritzbox leeg en gedeactiveerd staan.
- De Fritzbox kan maar 1 VLAN doorzetten, het is hierom niet mogelijk om meerdere routers met eigen PPPoE sessie te gebruiken achter de fritzbox.

Unieke FAQ ID: #1504

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2021-05-17 00:00