

Basis toestel functies

Bellen (Intern/extern)

Bellen

Bellen kan op verschillende manieren, met de hoorn, speakerphone of met een headset.

Na het invoeren van een nummer kan het gesprek op verschillende manieren worden gestart:

- druk op de SPEAKER toets
- druk op de Bellen toets
- neem de hoorn op
- druk op de headset toets (bij gebruik headset)

Bellen naar een intern nummer

Kies het interne toestelnummer en gebruik één van de kiesmethodes. Of gebruik één van de snelkies toetsen op het toestel.

Bellen naar een extern nummer

Kies het nummer dat u wilt bellen. Hiervoor hoeft er geen extra 0 (nul) gekozen te worden

Herkiezen laatste nummer

Druk op de BELLEN toets

Unieke FAQ ID: #1263

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2018-03-16 13:31