

# Fabrieks instellingen

## Fabrieksinstellingen GXP1450

Deze Instructie is voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de GXP1450

1. Druk op de ronde menuknop.
2. Navigeren naar > **Config**> **Factory Reset**.
3. Druk op de **Softkey OK**

Unieke FAQ ID: #1288

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt:2015-09-21 13:17