

Fabrieks instellingen

Fabrieksinstellingen GXP2124

Deze Instructie is voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de GXP2124

1. Druk op de ronde menuknop.
2. Navigeren naar > **Config**> **Factory Reset**.
3. Druk op de **Softkey OK**

Unieke FAQ ID: #1292

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2015-09-21 13:25