

Firewall & Security Gateway

DSL modem configureren en in bridge modus zetten (Vigor122)

Deze instructie is bedoeld om de modem (Vigor122) in de bridge modus te zetten.

Stap 1. Met de modem verbinden

Zorg ervoor dat de modem is aangesloten aan het stroom en met een ethernetkabel aan de computer.

Verbind hierna met de modem door het volgende IP adres in de browser te toetsen **192.168.1.1**.

De standaard username en password zijn admin/admin.

Stap 2. Controleer op nieuwe firmware

Navigeer naar **System Maintenance > Firmware Upgrade** en controleer **Current Firmware Version**

Controleer op de [website van Draytek](#) of er nieuwere firmware beschikbaar is.

Wanneer er nieuwere firmware beschikbaar is kan deze geïnstalleerd worden onder **Web Firmware Upgrade**

Stap 3. Internet verbinding instellen

Navigeer naar **Internet Access > PPPoE / PPPoA**

Stel deze in met de volgende waardes:

Zet PPPoE/PPPoA Client op **Enable**.

VPI: **0**

VCI: **35**

Encapsulating Type: **VC MUX**

Protocol: **PPPoA**

Modulation: **Multimode**

PPPoE Pass-through: **Aan** For Wired LAN

Klik op **OK**

Unieke FAQ ID: #1433

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2020-03-04 14:45