

# AVM

## AVM Fritz!Box in bridge zetten - ADSL

Deze FAQ is gemaakt om een AVM Fritz!Box in bridge modus te zetten bij gebruik van ADSL. En gaat uit van een standaard configuratie.

Voor VDSL [klik hier](#). Weet u niet zeker of de configuratie geheel standaard is, [reset de fritzbox](#) dan eerst.

### Stap 1: Inloggen op de Fritzbox

Navigeer naar de website <http://fritz.box> of het IP adres van de Fritzbox.

Het wachtwoord staat onderop de Fritzbox.

### Stap 2: Wizard doorlopen

Tijdens de eerste keer inloggen, zal er een wizard gestart worden, loop deze door.

Vul hier zo min mogelijk gegevens in, ook geen gebruikersnaam en wachtwoord.

De Fritzbox zal opnieuw herstarten.

### Stap 3: PPPoE bridge instellen

Log opnieuw in.

Klik op de 3 stipjes rechtsboven en zet **Advanced View** aan, lees [hier meer](#).

Navigeer naar: **Internet** op **Account Information**.

Klik op **Change Connection Settings**

Laat alle overige instellingen leeg of op automatisch staan.

Stel **VCI/VPI** in: **0/35** (of een ander ID als dit specifiek is aangegeven)

Schakel de optie **Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (not recommended)** in.

Klik op **Apply** om de instellingen op te slaan.

Voor de volledige instructie zoals beschreven door fabrikant, [lees hier meer](#).

### Extra punten van aandacht:

- ADSL maakt geen gebruik van een VLAN ID.
- De Fritzbox zet het PPPoE signaal van de router om naar PPPoA.

Unieke FAQ ID: #4112

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2020-09-19 00:01