

Yealink en Tiptel

Yealink handset aanmelden op basisstation

Deze instructie is voor het aanmelden van een Yealink handset op een basisstation.

Stap 1: Basisstation in registratie mode zetten

Druk de knop op het basisstation 5 á 10 seconden ingedrukt.

Stap 2: Handset registratie starten

Als de handset nog nooit is aangemeld geweest zal deze na het aanzetten automatisch in de registratie mode komen.

Hierna zal de handset vragen om de PIN, deze is standaard 0000.

Mocht de handset niet automatisch in registratie mode komen kan dit handmatig gedaan worden.

Navigeer op de handset naar:

Instellingen > Aanmelden > Handset aanmelden

Unieke FAQ ID: #3989

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2021-08-11 00:14