
# Aansluiten en installatie

## Hoe sluit ik mijn nieuwe VoIP toestel aan?


Deze instructie is om u te begeleiden bij het aansluiten van uw nieuwe VoIP toestel.
Wanneer u een bestaand VoIP toestel gaat vervangen, dan dienen de kabels één op één overgezet te worden van het bestaande VoIP toestel naar de nieuwe en heeft u deze instructie niet nodig.

**Huidige Situatie:**




In de huidige situatie is uw computer met de netwerkkabel aangesloten op het computernetwerk / internet.
Wat wij in de onderstaande instructie gaan uitleggen is hoe u uw nieuwe toestel dient aan te sluiten.

**Nieuwe Situatie:**





**Stappenplan aansluiten nieuwe VoiP toestel:**

1. Haal de bestaande netwerkkabel uit uw computer (blauwe kabel in lustratie huidige situatie)
2. Sluit deze blauwe netwerkkabel welke zojuist uit de computer is gehaald aan op de **LAN poort** van het nieuwe toestel.
3. Wanneer het toestel niet aangaat binnen 5 seconden, sluit dan de bijgeleverde stroomadapter aan.
4. Neem de nieuwe netwerkkabel uit de doos (deze is in de meeste gevallen zwart).
5. Sluit een van de uiteinde aan op de **PC poort** van het nieuwe toestel.
6. Sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de computer waar u de netwerkkabel (blauw) uit heeft gehaald.
7. Zodra het toestel is opgestart, heeft u zowel netwerk op het toestel als op de computer.


**© 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 29-03-2024 12:16**
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=66&id=336&artlang=nl

# Aansluiten en installatie




Heeft u nog verdere ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact op met de helpdesk van uw leverancier.

>> Klik hier om terug te gaan naar het stappenplan voor oplevering van VoIP telefonie.

Unieke FAQ ID: #1335
Auteur: Helpdesk
Laatst bijgewerkt:1970-01-01 01:00


**© 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 29-03-2024 12:16**
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=66&id=336&artlang=nl