

Fabrieks instellingen

Fabrieksinstellingen GXP2130 en hoger

Deze Instructie is voor het herstellen van de standaard instellingen van de toestellen GXP2130 en hoger.



Modellen: GXP2130 GXP2135 GXP2140 GXP2160 GXP2170

Gebruik op de ronde menuknoppen om te navigeren.

Navigeren naar > **System**

Gebruik de pijltjes op het toestel om te navigeren in de lijst naar **Factory Reset**

Druk op **Select**



Fabrieks instellingen

Unieke FAQ ID: #1286

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2022-01-21 14:47