

Fabrieks instellingen

Fabrieksinstellingen GXP2110

Deze Instructie is voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de GXP2110

1. Druk op de ronde menuknop.
2. Navigeren naar > **Config** > **Factory Reset**.
3. Druk op de **Softkey OK**

Unieke FAQ ID: #1291

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2015-09-21 13:23