

# Procedures

## USG werkt maar niet verbonden met USG

Deze handleiding is voor de USG als deze werkt maar niet met de Unifi Controller kan verbinden, de rest van de apparaten wel.

Stap 1.

Open een terminal naar de USG.

- Dit kan via een ander unifi apparaat of via een pc/laptop.

Stap 2.

Voer volgende commands uit:

```
sudo -i  
service unifi-init restart
```

Stap 3.

Wacht tot de USG online komt in de controller, anders reboot USG ( wel met de klant bespreken )

Unieke FAQ ID: #1486

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt:2019-01-18 12:17