

Grandstream

Verkorte toestel instructie GXP2130 en hoger

Deze aanvullende toestel instructies zijn voor de toestellen GXP2130 en hoger en bij gebruik van de BLF knoppen. (programeerbare knoppen)

Bellen

Voer het nummer in en neem de hoorn op.

Doorverbinden met ruggenspraak (met BLF knoppen)

U heeft een geprek actief.

Druk op de BLF knop van uw collega, het toestel van de collega gaat over.

Na de ruggenspraak druk op de knop **Transfer** gevolgd door de knop **Lijn 1**, knipperende lijn links boven.

Doorverbinden zonder ruggenspraak

Druk op de **transfer knop**

Voer het nummer in of druk op de geweste BLF knop om het gesprek door te verbinden.

Gesprek in de wacht zetten

Druk op de toets **Pauze** of **Transfer** knop.

Om het gesprek terug te halen klik op de knop **Lijn 1**, knipperende lijn links boven.

Gesprek overnemen van specifiek toestel

Voer ** gevolgd door het toestelnummer in of gebruik de MPK of VPK knop.

Bijvoorbeeld **201

Gesprek overnemen van groep

Voer *8 in of gebruik de MPK of VPK knop.

Unieke FAQ ID: #1426

Auteur:

Laatst bijgewerkt:2018-08-06 01:13